

# Tekniske data

## JOTUN LIM EKSTRA



F010801 12.2008

Lim for vev, tekstil- og vinyltapet i tørre rom. JOTUN LIM EKSTRA er et vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting i tørre rom av jute- og glassfiberstrie, strå-, sjøgress-, og vevtapeter med papir- eller non-woven bakside, vinyltapeter med papir-, polyester- eller glassfiberbakside, tapeter av poetylenskum og poetylentapeter med papirbakside. Kan brukes på underlag som trefiber-, spon- og gipsplater, puss, sandsparkel, tidligere malte flater, papirtapeter og vinyltapeter med papirbakside.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA emulsjonslim.
Farger.....	Hvit
Tørrstoff i volum % .....	20%

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	4 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel og rull.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann.

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

### DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1, 5 og 15 liter plastspann
Anmerkning.....	Underlagets temperatur må være minimum 10° C.

## **BRUKSANVISNING:**

### **FORBEHANDLING:**

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende tapeter fjernes. Vinylsjiktet på vinyltapeter fjernes. Tidligere malte flater vaskes med JOTUN HUSVASK, og skylles med rent vann. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slipepapir. Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med JOTUN LETTSPARKEL FIN - GIPSPLATESPARKEL eller JOTUN LETTSPARKEL MEDIUM. Sterkt sugende underlag som f.eks. puss, sandsparkel, enkelte bygningsplater etc. må forlimes med JOTUN LIM EKSTRA tynnet med vann i forholdet 1:3. Underlag med gjensittende gammel papirtapet anbefales grunnet med Jotun Grunning for tapet.

### **BRUKSMÅTE:**

JOTUN LIM EKSTRA anvendes vanligvis i levert konsistens. Limet påføres i et jevnt lag. For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet, men allikevel klebe ved oppsetting.

NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

### **OPPSETTING AV:**

- Glassfiberstrie
- Tapet av polyetylen-skum

JOTUN LIM EKSTRA rulles i et jevnt sjikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lenker. Oppsettingen gjøres mens limet fremdeles klistrer. Sett lenkene kant i kant eller overlapp og gjennomskjær med skarp kniv. Press nøye fast lenken med plast- eller stålsparkel. Når materialet skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling skal tidligst gjøres 1 døgn etter oppsetting. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN LIM VÅTROM.

### **OPPSETTING AV:**

- Vinyltapet med papirbaksid + papirtapet.

JOTUN LIM EKSTRA påføres i et jevnt sjikt med rull eller pensel på tapetets baksid. Brett lenken sammen og la ligge noen minutter. Oppsettingen gjøres normalt kant i kant. Press nøye fast tapetet med plastsparkel eller tapetbørste. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN LIM VÅTROM. NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---