

# Tekniske data

## JOTUN LIM SPRØYTE



F 010804 12.2008

JOTUN LIM SPRØYTE er et vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting av Colortex, glassfiberstrie, papir og vinyltapet med papirbakside og polyetylenskum i tørre rom. Kan benyttes mot trefiber-, spon-, og gipsplater, sandsparkel, puss og betong. Limet er levert klart til bruk for applisering med sprøyte eller maskin.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-emulsjonslim.
Farger.....	Hvit.
Viskositet.....	19.000-3.000 cP.

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	4 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull, sprøyte og maskinell påføring.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,021".
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>

#### Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
-------------------------------	------

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

### DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	15 og 30 liter.
Anmerkning.....	Underlagets temperatur må være min. 10 °C.

## **BRUKSANVISNING:**

### **FORBEHANDLING:**

Undelaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende tapeter fjernes. Tidligere malte flater vaskes med JOTUN HUSVASK og skylles med rent vann. Halvblanke og blanke alkydmalinger nedmattes med slipepapir og grunnes med JOTUN HEFTGRUNNING OLJEBASERT/VANNTYNNET. Sterkt sugende underlag bør grunnes med JOTAPLAST/JOTAPROFF 07. Underlag med gjensittende gammel papirtapet anbefales grunnet med Jotun Grunning for tapet.

### **BRUKSMÅTE:**

JOTUN LIM SPRØYTE anvendes i levert konsistens. Limet påføres i et jevnt lag. For all påføring er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet før oppsetting .

NB ! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

### **OPPSETTING AV:**

- Glassfiberstire
- Tapet av polyetylenkum

JOTUN LIM SPRØYTE rulles i et jevnt sjikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lenker. Oppsettingen gjøres mens limet fremdeles klistrer. Sett lenkene kant i kant eller overlapp og gjennomskjær med skarp kniv. Press nøye fast lenken med plast- eller stålsparkel. Når materialet skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling skal tidligst gjøres 1 døgn etter oppsetting. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN LIM VÅTROM.

### **OPPSETTING AV:**

- Vinyltapet med papirbakside + papirtapet.

JOTUN LIM SPRØYTE påføres i et jevnt sjikt med rull eller pensel på tapetets bakside. Brett lenken sammen og la den ligge noen minutter. Oppsettingen gjøres normalt kant i kant. Press nøye fast tapetet med plastsparkel eller tapetbørste. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN LIM VÅTROM. NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---