

# PENGUIN DURAHART



E030A16 03.2006

Penguin Durahart er et effektivt konvensjonelt bunnstoff basert på spesialbindemiddel og med kobberforbindelser som groehindrende middel. Brukes under vannlinjen på tre- og plastbåter som ikke går fortere enn 8 knop - ikke lettmetall.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Bunnstoff basert på spesialbindemiddel
Farger.....	Rød, grønn, blå og sort
Glans.....	Matt 10
Viskositet.....	250-300 cP s
Litervekt.....	1,60
Tørrestoff i volum % .....	55
Flammepunkt i grader Celsius.....	26

## BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	60 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	110 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	9,1 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel og rull
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	6 timer
Min. intervall for overmaling.....	8 timer
Brukstørr, minimum.....	Sjøsetting etter ca. 8 timer, men innen 3 døgn. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit.
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
------------	---

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,75 liter alle farger + 3 liter i sort
Anmerkning.....	Rør godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være helt rent.

### TIDLIGERE BEHANDLEDE BÅTER:

Skrap vekk løst bunnstoff, våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann og påfør et fyldig strøk Penguin Primer.

### NY PLAST:

Vask bunnen med Penguin Båtvask. Avfett med Lynol.

NB! Skift kluter ofte og benytt maske ved bruk av Lynol. Våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann. Påfør 4 fyldige strøk Penguin Antipest og 1 strøk vanlig Penguin Primer.

### NYTT TRE:

Gis 2 strøk Jotun Impregnering tre, 5 - 15 strøk Clipper I vått i vått (tørk bort Clipper I som ikke trekker inn) og 2 fyldige strøk Penguin Primer.

### JERN OG STÅL:

Sandblåses/slipes til blankt metall. Deretter påføres 1 strøk Barrier Sinkrik Primer, 3 strøk Penguin Anti-Pest og 1 strøk Penguin Primer.

### FERROCEMENT:

Syrevasking, ferskvannsspyling, Penguard Klar, 3 strøk Penguin Anti-Pest og 1 strøk Penguin Primer.

### LETTMETALL:

Penguin Durahart MÅ IKKE benyttes på lettmetall.

### BRUKSMÅTE:

Penguin Durahart kan påføres med rull eller pensel. Ferdig til bruk og bør ikke tynnes. Påføres fyldig.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---