

Tekniske data

JOTUN LIM STANDARD



F010802 12.2008

Lim for glassfiber, papir og vinyltapet i tørre rom. Jotun Lim Standard er et vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting av glassfiberstrie papir- og vinyltapet med papirbakside og polyetylenskum i tørre rom. Kan benyttes på alle vanlige underlag som trefiber, spon, gipsplater, betong, sandsparket, malte underlag og papirtapeter.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA emulsjonslim.
Farger.....	Hvit

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	4 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull og pensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	5 og 15 liter
---------------------------	---------------

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende tapeter fjernes. Tidligere malte flater vaskes med JOTUN HUSVASK og skylles godt med rent vann, halvblanke og blanke malinger nedmattes med slipepapir. Vinylsjiktet på vinyltapetet med papirbakside løses i et hjørne og dras av. Sår og ujevnheter i underlaget samt plateskjøter og spikerhull sparkles ut med JOTUN LETTSPARKEL FIN - GIPSPLATESPARKEL. Betong og grov puss helsparkles med JOTUN LETTSPARKEL GROV. Sterk sugende underlag som puss, sandsparkel, enkelte bygningsplater etc. må forlimes med JOTUN LIM STANDARD tynnet med vann i forholdet 1:3 eller grunnes med JOTAPLAST-/JOTAPROFF 07. Underlag med store fargeforskjeller grunnes med JOTAPLAST-/JOTAPROFF 07. Underlag med gjensittende gammel papirtapet grunnes med JOTUN GRUNNING FOR TAPET.

BRUKSMÅTE:

JOTUN LIM STANDARD brukes i levert konsistens. Limet påføres i et jevnt lag. Ujevn påføring kan lett gi forskjellige vanskeligheter. For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet, men likevel klebe ved oppsetting.

OPPSETTING AV:

- Glassfiberstrie
- Tapet av polyetylen-skum

JOTUN LIM STANDARD rulles i et jevnt sjikt på undelaget. Påfør lim for 1-2 lenker. Oppsettingen gjøres mens limet fremdeles klistrer. Sett lenkene kant i kant eller overlapp og gjennomskjær med skarp kniv. Press nøye fast lenken med plast-eller stålsparkel. Når materialet skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling skal tidligst gjøres 1 døgn etter oppsetting. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN LIM VÅTROM.

OPPSETTING AV

- Vinyltapet med papirbakside + papirtapet.

JOTUN LIM STANDARD påføres i et jevnt sjikt med rull eller pensel på tapetets bakside. Brett lenken sammen og la den ligge noen minutter. Oppsettingen gjøres normalt kant i kant. Press nøye fast tapetet med plastsparkel eller tapetbørste. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN LIM VÅTROM. NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
