

Tekniske data

MIKROPLAST STØVBINDER



F010127 12.2008

Mikroplast støvbinder er en matt PVA-kopolymer dispersjonsmaling til innvendig bruk. Mikroplast Støvbinder er ment benyttet til støvbinding av himlinger og vegger av betong og puss i underordnede rom, heissjakter, parkeringsanlegg m.m hvor en kan akseptere redusert krav til vaskbarhet. Mikroplast Støvbinder anbefales kun benyttet på overnevnte type objekter.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit
Glans.....	Matt
Viskositet.....	220 cP, 114 K.U.
Litervekt.....	1,49
Tørrstoff i volum %	35

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	30 mikrometer - 55 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90 mikrometer - 160 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	7-10
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte.
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse.....	0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	min 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 1/2 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 1 timer
Bruktørr, minimum.....	min 24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking..... -
Emballasjestørrelser..... 10 liter
Anmerkning..... Underlagets og luftens temperatur må være min. +10° C.
Må fraktes og oppbevares frostfritt. Mikroplast Støvbinder
må ikke benyttes til malerarbeider utover hva som er nevnt
innledningsvis. Dette fordi malingen ikke tilfredsstiller de
nødvendige krav til vaskbarhet som fordres ved annen type
malerarbeid. Malingen er ikke egnet som grunningsmaling
for andre malingtyper eller for tapeter.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Puss og betong rengjøres for støv og smuss og behandles direkte med Mikroplast Støvbinder. Eventuell forskallingsolje må fjernes. Betong og puss må herde i minimum 14 dager før malingen påføres.

BRUKSMÅTE:

Mikroplast Støvbinder påføres fyldig og jevnt med pensel, rull eller høytrykkssprøyte.
Brukes pensel, bør malingen tynnes 5-10 %.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
