

# Tekniske data

## JOTUN MUR SILIKAT BINDER



F010073 05.2010

Silikatbasert tilsatsmiddel for JOTUN MUR SILIKAT UNDERSTRØK og SILIKAT MALING. Benyttes også som utvendig og innvendig seis av sterkt sugende og løse mineralske underlag for viderebehandling med silikatsystem.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Silikatbinder iht. DIN 18363,2.4.1
Farger.....	Hvit transparent
Glans.....	Matt
Viskositet.....	20 sek. DIN-Cup 3
Litervekt.....	1,03
Tørrstoff i volum % .....	13,1

### BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	5 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	60 mikrometer
Påføringsmetode.....	Grov, alkaliefast pensel.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	12 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Såpe og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent
Forhold under påføring.....	Blandingsforhold med JOTUN MUR SILIKAT UNDERSTRØK og MALING er avhengig av underlagets sugeevne. Se Jotuns murbrosjyrer.

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

### DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	2 og 10 liter
Anmerkning.....	Temperaturen i luften og underlaget må være over +5° C og under +25° C. Skal ikke påføres i direkte sollys. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

## **BRUKSANVISNING:**

### **FORBEHANDLING:**

Flatene som skal behandles, må være faste, rene og tørre. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN KRAFTVASK med etterfølgende skylling med rent vann - vinduer bør tildekkes. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner bør herde minimum 4 uker før overmaling. Alle byggtekniske mangler må utbedres før malearbeidet påbegynnes. Flater som tidligere er behandlet med organisk maling, må rengjøres til bar mur før overmaling. JOTUN MUR SILIKAT BINDER brukt som seis kan ikke benyttes sammen med JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN. NB! Silikat etser, derfor bør vindusglass, metaller og naturstein tildekkes. Ubehandlet tegl må pusses før overmaling. Pussarbeider bør være utført i henhold til NS 3420.

### **BRUKSMÅTE:**

JOTUN MUR SILIKAT BINDER brukt som grunning/seis tynnes med vann 1:1. Start påføringen nedenfra og opp. JOTUN MUR SILIKAT BINDER brukt som tilsatsmiddel skal ikke tynnes. Tilsatsmengde er avhengig av underlagets tilstand. Se Jotuns murbrosjyrer. Påføres jevnt med grov pensel, nedenfra og opp. Oppbevares og fraktes frostfritt.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---