

JOTUN LIM VÅTROM



Jotun Dekorativ

F010803 12.2008

Jotun Lim Våtrom er et vanntynnet emulsjonslim på EVA-basis for oppsetting av tapeter av polyetylenskum, vinyltapeter med vev-, non-woven- eller glassfiberbakside, vinylskum og homogen veggvinyl, samt Colortex i våtrom. Separat overlappslim er ikke nødvendig. Kan benyttes på alle vanlige underlag som trefiber-, spon- og gipsplater, puss og tidligere malte flater etc. Jotun Lim Våtrom kan også benyttes ved oppsetting av vinylbekledninger på tette underlag som f.eks. gammel vinyltapet, skummet og homogen vinyl eller laminerte plater.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	EVA emulsjonslim
Farger.....	Hvit
Viskositet.....	40.000-2.500 cP
Litervekt.....	1.20-1.40kg/liter
pH verdi.....	7 - 8

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	150-300 g/m ² , avhengig av underlaget.
Påføringsmetode.....	Pensel eller rull
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Skal ikke tynnes/Vann før uttørking

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablader for produktet.

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1, 5 og 15 liter
---------------------------	------------------

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende vilyltapeter fjernes. Tidligere malte flater og tette underlag vaskes med Jotun Kraftvask og skylles godt med rent vann. I tillegg nedmattes med slipepapir. Kulørte malte flater kan gi misfarging ved oppsetting av visse vinyltapeter. Grunnes med Jotun Grunning for sperring/isolering. Sugende underlag som f.eks. puss og bygningsplater må forlimes med Jotun Lim Våtrom tynnet med vann i forhold 1 : 3, eller grunnes med Jotun Akryl 20/Lady Våtrom 20. Sår og høydeforskjeller i underlaget, samt plateskjøter og spikerholder sparkes med Jotun Sparkel for treverk/Snickerispackel (oljebasert) eller Jotun Våtromsparkel.

BRUKSMÅTE:

Jotun Lim Våtrom brukes vanligvis i levert konsistens. Limet må påføres i et jevnt lag med rull eller tannet sparkel. For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet før montering av veggbekledningsmaterialet, men allikevel klebe når oppsettingen skjer. I vanlig romtemperatur kan den "åpne tiden" variere fra 5-30 minutter avhengig av type underlag og temperatur. Badekar og dusjrom må ikke benyttes før 1 uke etter oppsetting.

NB ! For all tapetsering bør alltid matrialfabrikantens anvisninger følges når det gjelder arbeidsmetoder.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
