

OXAN GULVMALING

Skap en personlig stil med et holdbart resultat!

Se våre tips om hvordan du kan fornye gulv av tre eller betong med Oxan gulvmaling. Oxan kan blandes over Jotun Multicolor i mange lekre farger. Du finner sikkert din favoritt - bruk våre interiørfargekart, eller spør om hjelp i butikken. Resultatet blir et vakkert, lettstelt og slitesterkt gulv!

Oxan gulvmaling tre & betong 40



- Oljebasert
- Enkel å påføre, gir en elegant finish
- Holdbar og slitesterk

Oxan gulvmaling for betong 45



- Vanntynnet
- Lukter lite og tørker raskt
- Alkaliefast og holdbar

Oxan gulvolje for betong



- Reduserer støvplager
- Forenkler rengjøring
- Slitesterkt resultat
- Upigmentert, blankt utseende

1622 Refleksjon

1832 Skandinavisk Lys

1623 Marrakesh

2105 Skagen




5081 Fabrikk

8266 Yin

SLIK MALER DU GULVET:

Husk: La malingen tørke godt mellom hvert strøk! På garasje-/industrigulv eller gulv som blir utsatt for større påkjenninger, anbefaler vi at det benyttes et epoxysystem.

Nytt tregulv

| 1. FORARBEID | 2. GRUNNING | 3. TOPPSTRØK |
|--|---|---|
| <p>Ujevnheter slipes bort med slipepapir. Nytt tregulv kvistlakkes med 2 tynne strøk før maling.</p>  | <p>Påfør først 1 strøk Oxan Gulvmaling tre & betong 40 tynnet med 15% Jotun White Spirit.</p>  | <p>Påfør Oxan Gulvmaling tre & betong 40 med rull i gulvbordenes lengderetning, 2-3 bord av gangen. Etterstryk med bred pensel.</p>  |



Tidligere malte tregulv

| 1. FORARBEID | 2. GRUNNING | 3. TOPPSTRØK |
|--|-------------|---|
| <p>Vask med Jotun Husvask. Skyll med vann. La tørke. Slipes. Avstøves.</p>  | | <p>Påfør 2 tynne strøk Oxan Gulvmaling tre & betong 40 med rull i gulvbordenes lengderetning, 2-3 bord av gangen. Etterstryk med bred pensel.</p>  |

Nytt betonggulv



| 1. FORARBEID | 2. GRUNNING | 3. TOPPSTRØK |
|---|--|--|
| <p>Nye betonggulv må herde i 2-3 mnd og være tørre før de kan males.</p> <p>Stålglatte betong bør syrevaskes eller maskinslipes for å fjerne slamskikt.</p> | <p>Påfør 1 strøk Oxan Gulvmaling, tynnet 15%*.</p>  | <p>Påfør 2 strøk Oxan Gulvmaling med pensel eller korthåret rull.</p>  |

Tidligere malte betonggulv




| 1. FORARBEID | 2. GRUNNING | 3. TOPPSTRØK |
|--|---|---|
| <p>Vask med Jotun Kraftvask. Fjern løs maling. Slipes. Avstøves.</p>  | <p>Synlige betongflater flekkgrunnes med Oxan Gulvmaling, tynnet 15%*.</p>  | <p>Påfør 2 strøk Oxan Gulvmaling med pensel eller korthåret rull.</p>  |

*Oxan Gulvmaling tre & betong 40 tynnes med Jotun White Spirit, Oxan gulvmaling for betong 45 tynnes med vann.

Støvbinding av betonggulv: Nytt betonggulv

| 1. FORARBEID | 2. GRUNNING | 3. TOPPSTRØK |
|--|---|--|
| <p>Underlaget må være fast, rent og tørt, og betongen gjennomherdet og tørr.</p> | <p>Påfør 1 strøk Oxan gulvolje tynnet med 20% Jotun White Spirit.</p>  | <p>Påfør 1-2 strøk Oxan gulvolje, med pensel eller korthåret rull.</p>  |

Tidligere oljede flater

| 1. FORARBEID | 2. GRUNNING | 3. TOPPSTRØK |
|---|---|--|
| <p>Vask med Jotun Kraftvask. Blanke flater mattes med slipepapir.</p>  | <p>Påfør 1 strøk Oxan gulvolje tynnet med 20% Jotun White Spirit.</p>  | <p>Påfør 1-2 strøk Oxan gulvolje, med pensel eller korthåret rull.</p>  |



FOR GODT RESULTAT, BRUK RIKTIG VERKTØY
Jordan*vet hvordan

www.jotun.no
idéer, råd og tips

Jotun AS
P.b. 2021
N-3248 Sandefjord
Tel: (+47) 33 45 70 00
www.jotun.no

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
DK-6000 Kolding
Tel: (+45) 76 30 32 00
www.jotun.dk

Jotun Sverige AB
Box 151
S-421 22 Västra Frölunda
Tel: (+46) 031 69 63 00
www.jotun.se