

# LADY VEGGLASUR



E010188 03.2004

Lady Vegglasur er en silkematt, vannbasert, akrylat vegglasur til lasering og dekorering av malte veggflater som tapeter, vev, puss, betong, gips, spon o.l. innendørs. Benyttes på underlag grunnet med Lady Vegg 10/25 eller Jotaproff Akryl 07/20. Lady Vegglasur leveres fargeløs og skal brekkes over Jotun Multicolor etter spesialresepter.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vegglasur på akrylat basis til innendørs bruk.
Farger.....	Brekkes over Jotun Multicolor fargeblandemaskin
Glans.....	Silkematt
Viskositet.....	80 K.U., 70 cP
Litervekt.....	1,00

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	ca. 15 m <sup>2</sup> /litr
Påføringsmetode.....	Pensel, rull. Mønstereffekt: Tapetbørste, rull, flammerull, fordriver o.l.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	3 timer
Min. intervall for overmaling.....	48 timer
Brukstørr, minimum.....	Vent en uke før opphenging av bilder o.l. Gjennomherdet etter ca. 1 mnd. Utsett ikke overflaten for vann før den er gjennomherdet.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/Jotun Penselrens og vann

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## DIVERSE:

Brekking.....	Over Jotun Multicolor fargeblandemaskin.
Emballasjestørrelser.....	1 og 3 ltr.
Anmerkning.....	Brekkes over Jotun Multicolor etter spesialresepter. Gjør prøveoppstrøk. Underlaget og luftens temperatur må være minst + 5 ° C. Oppbevares frostfritt. Utsett ikke overflaten for vann før den er gjennomherdet (ca. 1 mnd.) For lasering av trepanel, møbler o.l., samt for arbeider som krever lang åpentid på lasuren, anbefales Lady Lasurolje Silkematt 15.

## BRUKSANVISNING:

### Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Underlaget grunnes med 2 strøk Lady Vegg 10 (alt. 25). Jotaproff Akryl 07 (alt. 20) kan også benyttes. Grunnfargen avpasses til valgt lasurfarge. Lys grunnfarge anbefales for best effekt med Lady Vegglasur.

### Lasering:

Gjør alltid prøvelasering på en mindre flate. Lasuren legges på i et tynt sjikt ved hjelp av korthåret rull, filtrull eller en bred pensel. Deretter arbeides det ønskede mønsteret frem med tapetbørste, fordriver, flammerull e.l. For et godt resultat - arbeid på et begrenset område av gangen (maks. 3 m<sup>2</sup>)

#### *Myk mønstereffekt:*

Vent en liten stund, slett ut lasurmønsteret med tapetbørste eller lignende. Arbeid forsiktig og mykt, ved behov kan lasuren spes med ca. 10% vann.

#### *Grov mønstereffekt:*

Legg på lasuren. Anvend tapetbørste, arbeid kryssvis og uregelmessig over veggflaten. Effekten varierer avhengig av trykket fra tapetbørsten mot veggflaten.

Arbeid kontinuerlig fra et hjørne til det andre, ta aldri pause midt på veggen. Stople i hjørnene og fjern overflødig vegglasur.

### Tips:

Arbeid gjerne to sammen, en som legger på lasuren og en som skaper mønstereffekten. Lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tid til å lage mønsteret. Bruk lyse farger for myke mønstereffekter. Stor fargeforskjell mellom Lady Vegglasur og Lady Vegg gir en "hard" mønstereffekt.

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, kan Lady Vegglasur fjernes ved hjelp av vann og svamp/fille innen 20 minutter. La veggen tørke, prøv deretter på nytt.

### AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---