

## Tekniske data

# JOTUN LETTSPARKEL FIN - GIPSPLATESPARKEL



12.2008

Jotun Lettsparkel Fin - Gipsplatesparkel er en lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom. Benyttes til skjøt- og flekksparkling på gipsplater og andre bygningsplater.

Kan også benyttes til sparkling av puss og betong.

Sammen med Jotun Sparkelremse Papir (PERFA) egner den seg godt til strimling av gipsplateskjøter. Kan også brukes ved maskinell strimling med f.eks. "Bazooka" eller til skjøt- og helsparkling med en kraftig malersprøyte (stempel).

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Sprøytemasse basert på cellulosederivat og latekskombinasjoner med finknust gradert dolomitt marmor som fyllstoff.
Farger.....	Beige
Litervekt.....	ca. 1,35
Tørrstoff i volum % .....	45
Kornstørrelse.....	Gradert 0 - 0,2 mm etter fastlagt siktekurve. Fyllegenskaper: 2,5 mm

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Helsparkling 1,5kg/m <sup>2</sup> . Skjøt- og flekksparkling 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Påføringsmetode.....	Håndsparkling med stålsparkel, Tape Tec sparkelutstyr eller lignende. Høytrykkssprøyte type Graco Ultra Mark V, Wagner EP 3000 Dysestørrelse tilpasses pumpens kapasitet. Avstand til underlag ca. 50 cm.

### Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Viftevinkel.....	60 grader
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 1/2 time
Bruktørr, minimum.....	Bør ikke påføres ny sparkelmasse eller maling før den er gjennomtørr, ca. 1 døgn. Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Blandingsforhold.....	En-komponent, ferdig til bruk.
Overmaling/Sliping.....	24 timer

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

---

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	3/4 L tube, 3L spann, 10L spann og 15L sekk
Anmerkning.....	Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet spann. Må fraktes og lagres frostfritt. Underlaget må ha over +10°C ved påføring.

---

## BRUKSANVISNING:

### Forbehandling:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med Jotun Husvask og mattslipes. Før sparking rengjøres flaten for støv, sand, formolje og andre urenheter.

### Bruksanvisning:

Forsenkede skjøter fylles med sparkelmasse. Jotun Sparkelremse legges i den våte sparkelen og presses godt inn med en bredsparkel. Fjern overskytende sparkelmasse. Skjøten skal sparkles 2 ganger til og trekkes ut/fordeles med bredsparkel. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.

### Generelt:

Skrue-/spikerhull og andre bygningsplater enn gipsplater, skjøt- og flekksparkles 2-3 ganger.

Sparkelremse benyttes kun på gipsplater.

For mer informasjon se [www.jotun.no](http://www.jotun.no) og HMS-datablad.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---