

## Tekniske data

# JOTUN LETTSPARKEL MEDIUM



F010411 12.2008

Jotun Lettsparkel Medium er en lett sparkelmasse til skjøt- og flekksparkling av gipsplater og andre bygningsplater til innendørs bruk i tørre rom. Kan også benyttes til sparkling av puss og betong.

Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekke dannelse. Produktet har minimal krymping og meget god hefteevne.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Håndsparkelmasse basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomitmarmor.
Farger.....	Lys Grå
Viskositet.....	Pasta
Litervekt.....	ca. 1,1
Tørrestoff i volum % .....	52
Hefteevne.....	7 kp/cm <sup>2</sup>
Kornstørrelse.....	Gradert fra 0-0,2 mm

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	1 l/m <sup>2</sup> , avhengig av underlagets beskaffenhet
Påføringsmetode.....	Sparkel eller stålbrett
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Berøringsstør.....	Ca. 1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 24 timer Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørketiden.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann, skal normalt ikke fortynnes.
Blandingsforhold.....	En-komponent

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

### DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	3/L tube, 3L spann, 10L spann og 15L sekk
Anmerking.....	Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet spann. Fraktes og lagres frostfritt. Underlaget må ha over +10°C ved påføring.

## BRUKSANVISNING:

### Forbehandling:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med Jotun Husvask og mattslipes. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand, formolje og andre urenheter.

### Bruksanvisning:

Nye Gipsplater: Forsenkede skjøter fylles med Jotun Lettsparkel Fin - Gipsplatesparkel.

Jotun Sparkelremse/malerremse legges i den våte sparkelen og presses godt inn med en bredsparkel.

Fjern overskytende sparkelmasse.

Skjøten skal sparkles 2 ganger til og trekkes ut/fordeles med bredsparkel.

Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin. Større utfylling enn 4 mm skal legges i flere lag. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.

For mer informasjon se [www.jotun.no](http://www.jotun.no), HMS-datablad.

Massen inneholder aluminiumssilikat (glassfragmenter), og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---